

Sample (printed text shown on rendering of die-cut card)

To set time and day

- 1 Press SET
- 2 Press ▲/▼ to set time
- 3 Press SET
- 4 Press ▲/▼ to select day
- 5 Press RUN to save & exit

To set program schedule

- 1 Press SYSTEM switch to Heat or Cool
- 2 Press SET until Set Schedule is displayed
- 3 Press ▲/▼ to set Mon-Fri Wake time, then press SET
- 4 Press ▲/▼ to set Mon-Fri Wake temperature, then press SET
- 5 Repeat steps 3–4 to set Leave/Return/Sleep time periods
- 6 Repeat steps 3–4 to set Sat-Sun time periods
- 7 Press RUN to save & exit

To override program schedule

- Press ▲/▼ to change temp for this time period only
- Press HOLD, ▲/▼ to change temp for all time periods
- Press RUN to cancel changes & resume schedule

Copyright © 2006 Honeywell International Inc. All rights reserved.
Document number 69-1773EF-1 M.S. Rev. 07-06

Actual (printable text & graphics)

To set time and day

- 1 Press SET
- 2 Press ▲/▼ to set time
- 3 Press SET
- 4 Press ▲/▼ to select day
- 5 Press RUN to save & exit

To set program schedule

- 1 Press SYSTEM switch to Heat or Cool
- 2 Press SET until Set Schedule is displayed
- 3 Press ▲/▼ to set Mon-Fri Wake time, then press SET
- 4 Press ▲/▼ to set Mon-Fri Wake temperature, then press SET
- 5 Repeat steps 3–4 to set Leave/Return/Sleep time periods
- 6 Repeat steps 3–4 to set Sat-Sun time periods
- 7 Press RUN to save & exit

To override program schedule

- Press ▲/▼ to change temp for this time period only
- Press HOLD, ▲/▼ to change temp for all time periods
- Press RUN to cancel changes & resume schedule

Copyright © 2006 Honeywell International Inc. All rights reserved.
Document number 69-1773EF-1 M.S. Rev. 07-06

Pour régler l'heure et le jour

- 1 Appuyez SET
- 2 Appuyez ▲/▼ pour régler l'heure
- 3 Appuyez SET
- 4 Appuyez ▲/▼ pour choisir le jour
- 5 Appuyez RUN pour enregistrer

Pour établir le programme de fonctionnement

- 1 Appuyez SYSTEM pour choisir Heat (Chauff) ou Cool (Clim)
- 2 Appuyez SET jusqu'à ce que Set Schedule s'affiche
- 3 Appuyez ▲/▼ p. régler l'heure du réveil (Wake) de lun-ven, app. SET
- 4 Appuyez ▲/▼ p. régler la temp. au réveil (Wake) de lun-ven, app. SET
- 5 Répétez 3 et 4 p. régler les plages Départ/Retour/Coucher
- 6 Répétez 3 et 4 p. régler les plages horaires de sam-dim
- 7 Appuyez RUN pour enregistrer

Pour annuler les valeurs du programme

- App. ▲/▼ p. modifier la temp. de cette plage horaire seulement
- App. HOLD, ▲/▼ p. modifier la temp. de toutes les plages horaires
- App. RUN p. annuler modifications et reprendre programme

Copyright © 2006 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.
Référence du document 69-1773EF-1 M.S. Rev. 07-06

Pour régler l'heure et le jour

- 1 Appuyez SET
- 2 Appuyez ▲/▼ pour régler l'heure
- 3 Appuyez SET
- 4 Appuyez ▲/▼ pour choisir le jour
- 5 Appuyez RUN pour enregistrer

Pour établir le programme de fonctionnement

- 1 Appuyez SYSTEM pour choisir Heat (Chauff) ou Cool (Clim)
- 2 Appuyez SET jusqu'à ce que Set Schedule s'affiche
- 3 Appuyez ▲/▼ p. régler l'heure du réveil (Wake) de lun-ven, app. SET
- 4 Appuyez ▲/▼ p. régler la temp. au réveil (Wake) de lun-ven, app. SET
- 5 Répétez 3 et 4 p. régler les plages Départ/Retour/Coucher
- 6 Répétez 3 et 4 p. régler les plages horaires de sam-dim
- 7 Appuyez RUN pour enregistrer

Pour annuler les valeurs du programme

- App. ▲/▼ p. modifier la temp. de cette plage horaire seulement
- App. HOLD, ▲/▼ p. modifier la temp. de toutes les plages horaires
- App. RUN p. annuler modifications et reprendre programme

Copyright © 2006 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.
Référence du document 69-1773EF-1 M.S. Rev. 07-06

NOTES TO PRINTER

Print front and back (above) on 80# Sterling Ultra Gloss Cover stock.

See enclosed PDF for precise shape & dimensions of die cut.